



Dokument Hilfe

Einrichtungen

Bedienungsanleitung iNET-Center - Einrichtungen

Ausgabedatum: 04.07.2018

Inhalt

Thema	Seite
Menü Einrichtungen:	4
Untermenü: „Details der Einrichtung“	4
<i>Daten Einrichtung</i>	4
<i>Upload externer Logos</i>	5
Untermenü: „Anzeige aller Zimmer“	5
<i>Auswahl Stationen</i>	6
<i>Ändern Anzeigezeitraum</i>	6
<i>Statistik Auswertung der Zimmer</i>	6
<i>Statistik Auswertung Stationen</i>	7
<i>Export Statistik csv</i>	7
Untermenü: „Inspektionen“	8
<i>Anzeigen der Inspektionsergebnisse</i>	8
<i>Ausgabe als PDF-Datei</i>	8
<i>Inspektion berechnen</i>	8
Menü Daten:	10
Untermenü: „Daten importieren“	10
<i>Ereignisdaten importieren</i>	10
Untermenü: „Liste Ereignisdaten“	11
<i>Filter setzen/löschen der Ereignisdaten</i>	11
<i>Ändern des Zeitraumes</i>	11
<i>Export Liste Ereignisdaten csv</i>	12
Untermenü: „Liste der Ports aktualisieren“	12
Untermenü: „Rufarten aktualisieren“	12
Untermenü: „Liste der Rufarten“	13
<i>Rufartenliste</i>	13

Thema	Seite
<i>Rufarten aktualisieren</i>	13
<i>Rufarten unterdrücken</i>	13
Menü Einstellungen:	14
Untermenü: „Einrichten Zimmer“	14
<i>Zimmerdaten verwalten</i>	14
Untermenü: „Einrichten Pflegegruppen“	15
<i>Pflegegruppen verwalten</i>	15
Untermenü: „Rufarten unterdrücken“	15
Untermenü: „Mitarbeiter“	15
<i>Zugangsdaten Mitarbeiter verwalten</i>	15
Menü Hilfe:	16
<i>Benutzerhandbuch Einrichtungen</i>	16

Thema

Menü Einrichtungen:



Beenden des iNet-Programms



Zurück zur Systemebene

Dieser Link ist nur sichtbar, wenn Sie eine Berechtigung als Systemadministrator haben.




Zurück zur Organisationsebene

Dieser Link ist nur sichtbar, wenn Sie eine Berechtigung als Administrator für Organisationen haben.



Menüaufruf der Tools auf der Ebene Einrichtungen



Einrichtungen
Detaildaten der Einrichtung NEU_Neuss

Speichern

15

Einrichtung:	<input type="text" value="Muster Einrichtung"/>	Masterpasswort:	
Ansprechpartner 1:	<input type="text"/>	Information:	<input type="text" value="IP Anschluss von QSC"/>
Land:	<input type="text"/>	Anspruchpartner 2:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text" value="D-12345"/>	Telefon 1:	<input type="text"/>
Ort:	<input type="text" value="Ort"/>	Telefon 2:	<input type="text"/>
Strasse:	<input type="text" value="Strasse"/>	Email 1:	<input type="text"/>
Telefon 1:	<input type="text"/>	Email 2:	<input type="text"/>
SMS 1:	<input type="text"/>	SMS 2:	<input type="text"/>

Datum erstellt: 10.01.2012 Datum geändert: 19.07.2017

Logo der Einrichtung:


Upload externer Bilder:

Bildgröße: 430 px x 120 px

Die Datenfelder mit den Angaben der Einrichtung lassen sich überschreiben.

Upload externer Logos:

Möchten Sie in der Maske Ihr eigenes Logo haben, so können Sie im unteren Bereich diese Logo-Datei laden. Die Datei kann ein gängiges Imageformat haben (jpg, png, ...) und muss ein Seitenverhältnis von HxB = 1x4 haben und mindestens eine Höhe von 80 px, um unverzerrt angezeigt zu werden. Wenn Sie das Logo-Datenfeld „Logo der Einrichtung“ löschen, wird das Logo „Einrichtungen“ angezeigt.



„Durchsuchen“ Sie mit dem Assistenten Ihren PC und Laden Sie das ausgewählte Logo.



Einrichtungen

Anzeige der aktiven Zimmer Mustereinrichtung

Alle Zimmer
Statistik Meldungen
Zeitraum Beginn: 01.01.2017 Ende: 25.06.2018
Ändern Zeitraum
Export csv
Ändern Zimmertext

Port:	Rufort:	Rufdaten:	Pflegegruppe:	Zimmertext:	Bewohner:
0				Zentrale	
256	Treff EG #110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	Treff EG	ddddd
257	002 *EZ 002#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	002	tttt
258	004 *EZ 004#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	004	
259	006 *EZ 006#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	006	
260	008 *EZ 008#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	008	
261	010 *DZ 010#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	010	
262	012 *DZ 012#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	012	
263	014 *DZ 014#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	014	
264	016 *EZ 016#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	016	
265	Bad EG#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	Bad EG	
266	Cafe#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	Cafe	
267	Soz.dienst#110	EG_Zolltor	EG_Zolltor	Soz.dienst	
268	Gymn.raum#110	Keller	Keller	Gymnastikraum Keller	
269	BehK#110	Keller	Keller	BehK	
270	Aufbahrungs#11	Keller	Keller	Aufbahrungs	
271	Andacht#110	Keller	Keller	Andacht	
272	Pf.bad 1OG#120	1.OG_Hamtor	1.OG_Hamtor	Pf.bad 1OG	

In dieser Liste werden alle ermittelten Zimmerlinien (Ports) angezeigt. Wenn Zimmerlinien fehlen, so wurde von diesen Linien noch keine Meldungen innerhalb der der vergangenen 12 Monate ausgelöst.

Die blauen Felder zeigen die übermittelten Daten an und die gelben Felder sind frei editierbare Felder, in denen Sie Ihre eigenen Angaben schreiben können.

4. Spalte „Zeit“ (m:s)

In der Spalte „Zeit“ wird die Differenzzeit angezeigt zwischen einem Ruf und der nächsten Abstellung bzw. Anwesenheit und der nächsten Abstellung.

Auswertung:

Meldungsart:	Anzahl:	Zeit Gesamt:	Zeit Durchschnitt:
Anwesenheit	4	5:03:44	75:56
Rufe	14	0:54:53	3:55

In der rechten Ansicht „Auswertung“ werden die Anzahl der Rufe, bzw. Anwesenheiten, die gesamte Zeitdauer und der Durchschnitt, für den gewählten Zeitraum angezeigt.


Station 4

 Statistik Meldungen

Auswertung:

Meldungsart:	Anzahl:	Zeit Gesamt:	Zeit Durchschnitt:
Anwesenheit	5	0:59:37	11:55
Rufe	5	0:05:45	1:09

Wird der Button „Statistik Meldungen“ betätigt und eine Station ausgewählt, so wird ebenfalls die Anzahl der Rufe, bzw. Anwesenheiten, die gesamte Zeitdauer und der Durchschnitt, für den gewählten Zeitraum und der gewählten Station angezeigt.

 Export csv

Wird der Button „Export csv“ betätigt wird eine csv_Datei ausgegeben mit den Daten des eingestellten Zeitraumes. Die Ruf- und Anwesenheitszeiten werden in Sekunden ausgegeben, um die manuelle Berechnung zu vereinfachen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Organisation:	Musterorganisation	Einrichtung:	Mustereinrichtung	Zimmer:	Treff EG	Port:	256	Zeitraum Anfang:	01.01.18	Ende:	25.06.18	Ausgabedatum:	05.07.18
2														
3	Meldung	Datum	Uhrzeit	Zeit Anwesenheit	Zeit Rufe									
4	Meldung geht	06.06.18	19:35:53											
5	Bett-1	06.06.18	19:34:48		65									
6	Meldung geht	02.06.18	18:30:36											
7	Anwesenheit	02.06.18	18:30:29		7									
8	Anwesenheit	02.06.18	18:30:22		14									
9	Bett-1	02.06.18	18:29:25		71									
10	Meldung geht	09.04.18	18:38:16											
11	Bett-1	09.04.18	18:36:23		113									
12	Meldung geht	09.04.18	18:36:23											
13	Bett-1	09.04.18	18:31:43		280									
14	Meldung geht	02.04.18	18:24:24											
15	Bett-1	02.04.18	18:22:54		90									
16	Meldung geht	02.04.18	18:22:54											
17	Bett-1	02.04.18	18:18:11		283									
18	Meldung geht	28.03.18	21:28:57											
19	Zi-Ruf	28.03.18	21:21:38		439									
20	Meldung geht	28.03.18	21:21:38											
21	Zi-Ruf	28.03.18	21:17:10		268									
22	Meldung geht	09.02.18	22:02:09											
23	Anwesenheit	09.02.18	20:46:38		4531									
24	Meldung geht	03.02.18	20:16:51											
25	Zi-Ruf	03.02.18	20:13:06		225									
26	Meldung geht	24.01.18	18:44:04											
27	Bett-1	24.01.18	18:36:51		433									
28	Meldung geht	24.01.18	18:36:50											
29	Bett-1	24.01.18	18:32:27		263									
30	Meldung geht	23.01.18	20:30:57											
31	Zi-Ruf	23.01.18	20:23:10		467									
32	Meldung geht	23.01.18	20:23:10											
33	Zi-Ruf	23.01.18	20:18:53		257									
34	Meldung geht	23.01.18	15:55:27											
35	Zi-Ruf	23.01.18	15:54:48		39									



Einrichtungen

Anzeige der Inspektionsergebnisse für den Gesamtzeitraum **Letzte Berechnung: 29.06.2018**

Port:	Zimmer:	Pflegegruppe:
Z 0	Zentrale	
Meldung:	Warmstart0	18.04.2018 12:16:19 okl ✓
Z 256	Treff EG	EG Zoltor
Meldung:	Anwesenheit	02.06.2018 18:30:22 okl ✓
Meldung:	Bett-1	06.06.2018 19:34:48 okl ✓
Meldung:	Zi-Ruf	28.03.2018 21:17:10 okl ✓
Z 257	002	EG Zoltor
Meldung:	Anwesenheit	24.06.2018 22:35:59 okl ✓
Meldung:	Bett-1	02.04.2018 23:20:22 okl ✓
Meldung:	Stecker-R	16.01.2018 23:56:38 okl ✓
Meldung:	Zi-Ruf	25.04.2018 14:34:09 okl ✓
Z 258	004	EG Zoltor
Meldung:	Anwesenheit	21.06.2018 21:52:35 okl ✓
Meldung:	Bett-1	26.05.2018 21:26:00 okl ✓
Meldung:	Funk/Tel.-Ruf	04.09.2017 12:17:27 okl ✓
Meldung:	Stecker-R	27.01.2017 19:46:03 okl ✓
Meldung:	WC-Ruf	30.05.2018 11:10:10 okl ✓
Meldung:	Zi-Ruf	09.06.2018 09:54:47 okl ✓
Z 259	006	EG Zoltor
Meldung:	Anwesenheit	24.06.2018 03:44:21 okl ✓

Um die Inspektion des Anlagensystems zu erleichtern, werden alle Ports (Zimmerlinien) der vorliegenden Daten darauf geprüft welche Meldungen ausgelöst wurden. Wird mindestens alle 12 Monate eine Inspektion durchgeführt, so sind die gelisteten Meldungen der Zimmerlinien vollständig.

Sie können den Zeitraum der Inspektionen wählen:

- 3 Monate
- 6 Monate
- 9 Monate
- 12 Monate
- gesamter Zeitraum der Datenermittlung (ab 01.01. des Vorjahres)

Wenn in dem gewählten Zeitraum mindestens 1x keine Meldung ausgelöst wurde, so wird die Meldung mit „ok“ angezeigt. Wurde aber in dem Zeitraum keine Meldung ausgelöst, so wird die Meldung **„Muss noch geprüft werden!“** angezeigt.

Datum Uhrzeit gibt jeweils den Zeitpunkt der letzten Meldung an.

Durch Betätigung des Buttons **Z** öffnen Sie das Tool „Statistik der Meldungen“ für die Zimmerlinie. Hier werden alle Meldungen mit Datum/Uhrzeit des gewählten Zeitraumes aufgelistet.

Export in PDF

Die Inspektionsdaten können als PDF-Datei ausgegeben werden.



Inspektionsliste vom: 29.06.2018



Organisation: Konan Einrichtung: Mustereinrichtung
Datum: 07.07.2018 Inspektionszeitraum: 3 Monate (ab 07.04.2018)

Port:	Zimmer:	Pflegegruppe:	Meldung:	Interne Aktivität:	Inspektion:
0	Zentrale		Warmstart0	18.04.2018 - 12:16:19	okl ✓
256	Treff EG	EG Zoltor	Anwesenheit	02.06.2018 - 18:30:22	okl ✓
			Bett-1	06.06.2018 - 19:34:48	okl ✓
			Zi-Ruf	28.03.2018 - 21:17:10	Muss noch geprüft werden!
257	002	EG Zoltor	Anwesenheit	24.06.2018 - 22:35:59	okl ✓
			Bett-1	02.04.2018 - 23:20:22	Muss noch geprüft werden!
			Stecker-R	16.01.2018 - 23:56:38	Muss noch geprüft werden!
			Zi-Ruf	25.04.2018 - 14:34:09	okl ✓
258	004	EG Zoltor	Anwesenheit	21.06.2018 - 21:52:35	okl ✓
			Funk/Tel.-Ruf	04.09.2017 - 12:17:27	Muss noch geprüft werden!
			Stecker-R	27.01.2017 - 19:46:03	Muss noch geprüft werden!
			WC-Ruf	30.05.2018 - 11:10:10	okl ✓
259	006	EG Zoltor	Anwesenheit	24.06.2018 - 03:44:21	okl ✓
			Bett-1	26.05.2018 - 21:26:00	Muss noch geprüft werden!
			Zi-Ruf	09.06.2018 - 09:54:47	okl ✓
260	008	EG Zoltor	Anwesenheit	06.03.2018 - 10:52:32	okl ✓
			Bett-1	24.04.2018 - 04:48:03	Muss noch geprüft werden!
			Stecker-R	24.06.2018 - 09:26:26	okl ✓
			Zi-Ruf	09.07.2017 - 19:04:03	Muss noch geprüft werden!
261	010	EG Zoltor	Anwesenheit	21.06.2018 - 16:31:13	okl ✓
			Bett-1	25.05.2018 - 05:03:00	okl ✓
			Stecker-R	24.06.2018 - 09:57:10	okl ✓
			Zi-Ruf	14.06.2018 - 04:54:05	okl ✓
262	012	EG Zoltor	Anwesenheit	20.06.2018 - 22:32:26	okl ✓
			Bett-1	25.06.2018 - 09:03:00	Muss noch geprüft werden!
			Stecker-R	13.03.2018 - 02:02:12	okl ✓
			Zi-Ruf	16.06.2018 - 12:12:03	okl ✓
			Anwesenheit	15.05.2018 - 01:44:48	okl ✓
			WC-Ruf	28.03.2017 - 15:46:19	Muss noch geprüft werden!
			Zi-Ruf	19.09.2017 - 16:47:11	Muss noch geprüft werden!
263	014	EG Zoltor	Anwesenheit	25.06.2018 - 01:36:43	okl ✓
			Bett-1	23.02.2018 - 04:03:01	okl ✓
			Stecker-R	16.06.2018 - 12:28:56	okl ✓
			Zi-Ruf	16.05.2018 - 04:03:01	okl ✓
			WC-Ruf	24.06.2018 - 07:41:30	okl ✓
			Zi-Ruf	15.05.2018 - 04:34:05	okl ✓
264	016	EG Zoltor	Anwesenheit	25.06.2018 - 05:01:51	okl ✓
			Bett-1	16.06.2018 - 14:46:02	okl ✓

Seite 1 von 12



Inspektion berechnen

Werden die Daten nicht automatisch übernommen und aktualisiert, so müssen vor jeder Inspektion die Daten berechnet werden!




Inspektion


Aktuelle Neuberechnung der Inspektion

Achtung!

1. Sind die Daten aktuell?
2. Wurde eine neue Portliste erstellt?
3. Wurde die Rufdatenliste aktualisiert?

Die Berechnung des Systems wird mehrere Minuten dauern!
Bitte unterbrechen Sie nicht die Berechnung!

 Abbrechen

 Berechnung der Inspektion durchführen

Wichtig!

Bevor Sie die Neuberechnung der Inspektion durchführen müssen alle Daten vollständig vom Server heruntergeladen und aktuell sein. Es müssen die Portliste und die Rufdaten aktualisiert sein.

Die Neuberechnung kann über 15 Minuten dauern, da alle Datensätze und alle Meldungen geprüft werden.

Diese Funktion

„Inspektion berechnen“
wird ausgeblendet, wenn die Daten automatisch übernommen und aktualisiert werden und braucht aus diesem Grund nicht manuell vorgenommen werden!



Daten



Daten importieren



Liste Ereignisdaten



Liste der Ports aktualisieren



Rufarten aktualisieren



Liste Rufarten

Werden die Ereignisdaten nicht automatisch übernommen und aktualisiert, so müssen sie unter diesen Menüpunkten manuell importiert und aktualisiert werden.

Die automatische Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten, kann nur von einem Systemspezialisten der Firma Ilper eingeschaltet werden.

Die Untermenüpunkte werden bei einer automatischen Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten ausgeblendet!



Liste Ereignisdaten



Liste Rufarten

Werden die Ereignisdaten automatisch übernommen und aktualisiert, so können die übernommenen Ereignisdaten und die aktualisierte Liste der Rufarten hier aufgerufen werden.



Daten importieren



Import

Übernahme der Ereignisdaten vom iNet-Server

Achtung!

Besteht eine Datenverbindung zum iNet-Server?
Es werden jeweils bis zu 30.000 Datensätze übertragen.
Die Übertragung muss so oft wiederholt werden, bis alle Datensätze aktuell sind.

Die Übertragung wird mehrere Minuten dauern!
Bitte unterbrechen Sie nicht die Übertragung!

Sollen die Ereignisdaten manuell vom Server heruntergeladen werden, so ist folgendes zu beachten:

- Es muss eine Internetverbindung zum iNet-Server bestehen.
- Es werden aus Sicherheitsgründen nur jeweils 30.000 Datensätze übertragen.

Sind die Datensätze nach der Übertragung noch nicht aktuell, muss der Download noch einmal gestartet werden und weitere Datensätze heruntergeladen werden.

Unterbrechen Sie nicht den Download!

Bei einer automatischen Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten ist dieser Menüpunkt ausgeblendet!

Liste Ereignisdaten



Einrichtungen

Liste Ereignisdaten Mustereinrichtung

ID:	Datum:	Uhrzeit:	Port:	Rufort:	Rufdaten:	Meldung:
459742	25.06.2018	05:54:30	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht
459741	25.06.2018	05:54:22	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459740	25.06.2018	05:54:15	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459739	25.06.2018	05:50:50	326	314 *DZ314#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht
459738	25.06.2018	05:49:59	326	314 *DZ314#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459737	25.06.2018	05:49:45	327	312 *EZ312#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht
459736	25.06.2018	05:49:38	327	312 *EZ312#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459735	25.06.2018	05:49:30	327	312 *EZ312#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459734	25.06.2018	05:49:26	332	310 *EZ310#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht
459733	25.06.2018	05:48:23	332	310 *EZ310#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit
459732	25.06.2018	05:40:06	314	208 *EZ208#130	2.OG:Niederto	Meldung geht
459731	25.06.2018	05:37:02	314	208 *EZ208#130	2.OG:Niederto	Anwesenheit
459730	25.06.2018	05:36:55	313	210 *EZ210#130	2.OG:Niederto	Meldung geht
459729	25.06.2018	05:36:37	322	212 *EZ212#130	2.OG:Niederto	Meldung geht
459728	25.06.2018	05:36:05	313	210 *EZ210#130	2.OG:Niederto	Anwesenheit
459727	25.06.2018	05:35:47	322	212 *EZ212#130	2.OG:Niederto	Anwesenheit
459726	25.06.2018	05:35:36	315	206 *DZ206#130	2.OG:Niederto	Meldung geht
459725	25.06.2018	05:35:29	315	206 *DZ206#130	2.OG:Niederto	Anwesenheit
459724	25.06.2018	05:35:21	315	206 *DZ206#130	2.OG:Niederto	Anwesenheit
459723	25.06.2018	05:35:16	317	216 *EZ216#130	2.OG:Niederto	Meldung geht
459722	25.06.2018	05:34:47	332	310 *EZ310#140	3.OG:Hessentor	Funk/Teil -Ruf Feuer
459721	25.06.2018	05:34:47	332	310 *EZ310#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht

In dieser Liste werden alle vom iNET-Server übernommenen Ereignisdaten angezeigt. Die Liste kann gefiltert und der Zeitraum kann begrenzt werden. Die Liste kann für eine eigene Auswertung als csv-Datei ausgegeben werden.

ID:	Datum:	Uhrzeit:	Zimmer:
459742	25.06.2018	05:54:30	326 *DZ326#140
459741	25.06.2018	05:54:22	326 *DZ326#140
459740	25.06.2018	05:54:15	326 *DZ326#140
459739	25.06.2018	05:50:50	314 *DZ314#140

Die Anzeige der Datenzeilen kann gefiltert werden: Filtervariable eintragen und Spalte auswählen. Mit dem Button „Filter setzen“ wird der die Auswahl begrenzt und mit dem Button „Filter löschen“ werden wieder alle Datensätze angezeigt.

Zeitraum Beginn: 01.01.2017 Ende: 25.06.2018 Ändern Zeitraum


Zeitraum ändern

Einstellung des Zeitraums für die Auswahl

Zeitraum von:


← Zurück 📄 Gesamtzeitraum 💾 Zeitraum speichern

Der Zeitraum für die Auswertung der Meldungen kann über den Button „Ändern Zeitraum“ gewählt und gespeichert werden. Wird der Button „Gesamtzeitraum“ betätigt, so wird der Zeitraum aller zur Verfügung stehender Daten berücksichtigt. Das sind alle bisherigen Meldungen der Monate des aktuellen Jahres und alle 12 Monate des Vorjahres. Daten, die älter sind werden nicht berücksichtigt.




Wird der Button „Export csv“ betätigt wird eine csv_Datei ausgegeben mit den Daten des eingestellten Filters und Zeitraumes.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Organisation:	Korian	Einrichtung:	Mustereinrichtung	Zeitraum Anfang:	01.06.18	Ende:	27.06.18	Filter:	Zimmer	Filtervariable:	326	Ausgabedatum:	09.07.18
2														
3	ID	Datum	Uhrzeit	Port	Zimmer	Zimmertext	Meldung							
4	459742	25.06.18	05:54:30	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
5	459741	25.06.18	05:54:22	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
6	459740	25.06.18	05:54:15	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
7	459619	25.06.18	01:42:08	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
8	459618	25.06.18	01:42:01	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
9	459617	25.06.18	01:41:54	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
10	459274	24.06.18	17:42:52	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
11	459220	24.06.18	16:24:12	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
12	459218	24.06.18	16:23:43	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-2							
13	459157	24.06.18	14:16:20	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
14	459155	24.06.18	14:12:28	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-1							
15	458991	24.06.18	09:42:35	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
16	458988	24.06.18	09:40:19	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-1							
17	458972	24.06.18	09:19:07	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
18	458961	24.06.18	09:04:36	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
19	458960	24.06.18	09:02:14	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
20	458950	24.06.18	08:53:41	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
21	458948	24.06.18	08:50:07	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-1							
22	458816	24.06.18	04:31:12	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
23	458811	24.06.18	04:30:08	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
24	458643	23.06.18	22:52:45	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
25	458632	23.06.18	22:46:55	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							
26	458622	23.06.18	22:42:03	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-2							
27	458621	23.06.18	22:42:03	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
28	458603	23.06.18	22:26:09	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-2							
29	458602	23.06.18	22:26:09	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
30	458587	23.06.18	22:15:21	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-2							
31	458586	23.06.18	22:15:21	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
32	458581	23.06.18	22:10:51	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Bett-2							
33	458453	23.06.18	18:38:33	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Meldung geht							
34	458447	23.06.18	18:35:46	337	326 *DZ326#140	3.OG:Hessentor	Anwesenheit							



Werden die Ereignisdaten und die Aktualisierungen nicht automatisch ausgeführt, muss nach jedem Download der Ereignisdaten und vor jeder Inspektion die Liste der Ports aus den übernommenen Ereignisdaten aktualisiert werden. Ist die Aktualisierung erfolgreich, wird nach Beendigung der Berechnung die Liste der Ports angezeigt.

Dieser Untermenüpunkt wird bei einer automatischen Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten ausgeblendet!



Werden die Ereignisdaten und die Aktualisierungen nicht automatisch ausgeführt, müssen nach jedem Download der Ereignisdaten und vor jeder Inspektion die Rufarten aus den übernommenen Ereignisdaten aktualisiert werden. Ist die Aktualisierung erfolgreich, wird nach Beendigung der Berechnung die Liste der Rufarten angezeigt.

Dieser Untermenüpunkt wird bei einer automatischen Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten ausgeblendet!



Liste Rufarten



Einrichtungen

Anzeige der Rufarten für diese Einrichtung

Rufarten aktualisieren Rufarten unterdrücken

Port: Rufort:

0	Meldung: Warmstart0
256	Treff EG #110
	Meldung: Anwesenheit
	Meldung: Bett-1
	Meldung: Zi-Ruf
257	002 *EZ 002#110
	Meldung: Anwesenheit
	Meldung: Bett-1
	Meldung: Stecker-R
	Meldung: Zi-Ruf
258	004 *EZ 004#110
	Meldung: Anwesenheit
	Meldung: Bett-1
	Meldung: Funk/Tel.-Ruf
	Meldung: Stecker-R
	Meldung: WC-Ruf
	Meldung: Zi-Ruf
259	006 *EZ 006#110
	Meldung: Anwesenheit

In der Rufartenliste werden für jeden aus den Ereignisdaten ermitteltem Port die ebenfalls aus den Ereignisdaten ermittelten zugehörigen Rufarten angezeigt.

Dieser Untermenüpunkt wird bei einer automatischen Übernahme und Aktualisierung der Ereignisdaten ausgeblendet!

Rufarten aktualisieren

Die Neuberechnung kann bei Bedarf durch betätigen des Buttons „Rufarten aktualisieren“ manuell gestartet werden.

Rufarten unterdrücken



Einrichtungen

Unterdrückung von Rufarten:





Zurück Neue Rufart

Rufart die ausgeschlossen werden soll:

St.-E
 St.-L

Rufarten, die aus der Liste herausgenommen werden sollen, können über das Tool „Rufarten unterdrücken“ ausgeschlossen werden. Nach jeder Änderung sollte eine Neuberechnung der Rufartenliste erfolgen.

Einstellungen

-  Einrichten Zimmer
-  Einrichten Pflegegruppen
-  Rufarten unterdrücken
-  Mitarbeiter

Die Untermenüpunkte von „Einstellungen“ bieten die Möglichkeit eigene Daten der Zimmer, Pflegegruppen und Rufarten zu verwalten.

Weiterhin befindet sich die Möglichkeit die Benutzerdaten für weitere Mitarbeiter in der Einrichtung hinzuzufügen und zu ändern.

































































Einrichten Zimmer








Einrichtungen

Einrichten der Zimmer **Mustereinrichtung**

Einrichten der Pflegegruppen

Port:	Rufort:	Rufdaten:	Pflegegruppe:	Zimmertext:	Bewohner:
 0				  Zentrale	
 256	Treff EG #110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  Treff EG	dddd
 257	002 *EZ 002#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  002	tttt
 258	004 *EZ 004#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  004	
 259	006 *EZ 006#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  006	
 260	008 *EZ 008#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  008	
 261	010 *DZ 010#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  010	
 262	012 *DZ 012#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  012	
 263	014 *DZ 014#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  014	
 264	016 *EZ 016#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  016	
 265	Bad EG#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  Bad EG	
 266	Cafe#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  Cafe	
 267	Soz.dienst#110	EG: Zolltor	 EG Zolltor	  Soz.dienst	
 268	Gymn.raum#110	Keller	 Keller	  Gymnastikraum Keller	
 269	BehK#110	Keller	 Keller	  BehK	
 270	Aufbahnunsr.#11	Keller	 Keller	  Aufbahnunsr	

Über dieses Tool können Sie eigene Bezeichnungen, Anmerkungen, Bewohner usw. für die Zimmer eintragen und verwalten. Weiterhin können Sie die einzelnen Zimmer zu Pflegegruppen zusammenschließen um sie in der Zimmerliste zu filtern und die statistischen Daten zu begrenzen.

-  **Durch Betätigung des Icons „Z“ werden die Zimmerdaten aufgerufen.**
-  Durch Betätigung des Icons wird eine eingerichtete Pflegegruppe zugeordnet.
-  Durch Betätigung des Icons werden die Zimmerdaten aus den vom iNET-Server übernommenen Daten wieder eingefügt.
-  Durch Betätigung des Icons in den Auswahl-Tools werden die ausgewählten Daten übernommen.
-  Durch Betätigung des Icons werden die manuell eingetragenen Zimmerdaten gespeichert.



Einrichten Pflegegruppen



Einrichtungen

Verwalten der Pflegegruppen: **Mustereinrichtung**

NEU Neue Pflegegruppe

Gruppen Nr.	Name der Gruppe:
<input type="checkbox"/>	1 EG Zolltor
<input type="checkbox"/>	2 Keller
<input type="checkbox"/>	3 1.OG Hamtor
<input type="checkbox"/>	4 Station 4
<input type="checkbox"/>	5 Station 5

Mit Hilfe dieses Tool können Sie eigene Pflegegruppen anlegen und verwalten.

Die angelegten Pflegegruppen können in der Liste Verwalten der Zimmer den Zimmern zugeordnet werden.



Rufarten unterdrücken



Einrichtungen

Unterdrückung von Rufarten:

Zurück **NEU** Neue Rufart

Rufart die ausgeschlossen werden soll:
<input type="checkbox"/> St.-E
<input type="checkbox"/> St.-L

Rufarten, die aus der Liste herausgenommen werden sollen, können über das Tool „Rufarten unterdrücken“ ausgeschlossen werden. Nach jeder Änderung sollte eine Neuberechnung der Rufartenliste erfolgen.



Mitarbeiter



Einrichtungen

Verwaltung der Mitarbeiter für die Einrichtung: **Mustereinrichtung**

NEU Neuer Mitarbeiter der Einrichtung

Name des Mitarbeiters:	Freigabe:	Benutzername:	Passwort:
<input type="checkbox"/> Mustermann	Konfiguration Einrichtungen	<input type="checkbox"/> K...	<input type="checkbox"/> Muster

Verwalten Sie mit diesem Tool Mitarbeiter in der Einrichtung. Legen Sie neue Mitarbeiter an oder löschen Sie Mitarbeiter, die Zugang zu diesem Programm haben sollen. Der Name des Mitarbeiters und das Passwort müssen getrennt gespeichert werden.

Um das Programm zu dieser Einrichtung aufrufen zu können muss der Benutzername und das

Passwort eingegeben werden.



Benutzer-Handbuch Einrichtungen in PDF

