

DIP Schalter der Zimmerelektroniken 901096 vs. 901163



901096

Kodierschalter

	on	off
1 Findelicht	Findelicht an	Findelicht aus
2 Rufspg.	10/15/24V Bett 1 - Ruf	10V = Bett 1 15V = Bett 2 24V = Zimmerruf
3 Anw.taster	Normale Funktion	Anw. nur mit IR möglich
4 WC-Ruf	Abst. über AWT	Abst. über WC-Taster
5 Zimmerlinie	Bei beschalteter Linie auf OFF und	
6 WC-Linie	Linienabschl.widerst. im Taster setzen.	
7 Linie intern	ON	nicht zulässig
8 Linie intern	ON	nicht zulässig



901163

Linienabschlußwiderstand SW1-SW3

		ON	OFF
SW1		Immer ON	
SW2		Immer ON	
SW3	WC-Linie	Wenn kein Taster (Zugschalter) angeschlossen.	Wenn Linie beschaltet. Der Linienwiderstand auf dem (letzten) Taster der Linie muss gesetzt werden.

Konfiguration SW4-SW7

SW	BL bei Notruf	BL blinkt auch bei Notruf	BL blinkt nicht bei Notruf
SW4	BL bei Notruf	BL blinkt auch bei Notruf	BL blinkt nicht bei Notruf
SW5	WC-Ruf Abstellung	WC-Ruf – Abstellung erfolgt über Anw.taster	WC-Ruf – Abstellung erfolgt über WC-Abstelltaster
SW6	IR-Anwesenheit	Anwesenheitstaster Mit normaler Funktion	Anwesenheit läßt sich nur mit IR-Handsender setzen.
SW7	nicht belegt		
SW8	Findelicht	Findelicht Ein	Findelicht Aus

901096 901163

	901096	901163	Fkt.
	1	8	ON Findelicht an OFF Findelicht aus
	2	--	ON Rufspg. 10/15/24V immer Bett-1 OFF Rufspg. Bett-1 Bett-2 Zi-Ruf
	3	6	OFF Anwesenheit nur mit IR möglich
	4	5	ON WC-Ruf Abstellung über Anwesenheit OFF WC-Ruf Abstellung über Anw + WC-Taster
	5	--	Linienwiderstand für Zimmerlinie Bei 901163 separater 150k Widerstand bei Bedarf
	6	3	Linienwiderstand für WC-Linie
	7	2	Immer ON
	8	1	Immer ON
	--	4	ON BL der Zi-El. blinkt auch bei Notruf OFF BL der Zi-El. blinkt nicht bei Notruf