


**911212 Ruf-Abstelltaster Bad
2 Draht Zimmerbus Call-Line 2.0**



Sicherheitshinweise:

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch! Beachten Sie bei der Montage und Installation die einsatzspezifischen Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen vor!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Verbindung mit passenden Komponenten der Ilper Elektronik GmbH & Co. KG.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Technische Daten:

Versorgung: 24V

Strombedarf: ca. 10mA / 13mA
Ruhestrom / mit BL

Rufarten: WC-Ruf, WC-(Ruf-)Abstellung

Entsorgungshinweise:

Altgeräte oder Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.





Gewährleistung:

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Anschlüsse:



Steckbrücke

FL	Findelicht
----	------------

Zi-Bus +
Zi-Bus - Zur Zimmerelektronik

Achtung :

Für die ordnungsgemäße Funktion des Moduls ist es notwendig nach der Installation von der Zimmerelektronik eine „Lern“vorgang laufen zu lassen. Siehe Produktinfo Zimmerelektronik.

Hinweis für Bad / WC Komponenten :

Am 2-Draht Zimmerbus können bis zu 3 Bad/WC Komponenten montiert werden.

Damit diese im Bus eindeutig identifiziert werden können, sind sie mit einer Kennung versehen. (-1, -2 oder -3)

Jede Kennung darf nur einmal verwendet werden, wobei die -1 (z.B. Zugtaster 900988-1) als erste verwendet werden muss. -2 und -3 sind beliebig.

Ausgehend von einer Komponente -1 (Master) kann optional eine beliebige mit der Kennung -2 und eine eine mit der Kennung -3 hinzu gefügt werden.